
## **Digitaler Durchflussschalter**

# Betriebshandbuch



PFM7□□ Serie





Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines digitalen Durchflussschalters der Serie PFM7 □□ von SMC entschieden haben.

Lesen Sie das vorliegende Handbuch bitte aufmerksam durch, bevor Sie den digitalen Durchflussschalter bedienen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Funktionsweise des digitalen Durchflussschalters und seine Fähigkeiten sowie Grenzen verstehen.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Einsichtnahmen so auf, dass Sie es schnell zur Hand haben.

Ver.1.0

#### **BEDIENER**

- Diese Anleitung wurde für Anwender erstellt, die Kenntnis von pneumatischen Maschinen und Geräten haben sowie mit der Montage, dem Betrieb und der Wartung solcher Anlagen vollständig vertraut sind.
- Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, so dass Sie deren Inhalt verstehen, bevor Sie den Durchflussschalter montieren, bedienen oder warten.

## **INHALT**

Sicherneitsvorschriften	2		
Modellangabe 6 Technische Daten 1 Kenndaten 1 Abmessungen 1			
Bezeichnungen und Funktionen der Einzelteile	28		
Montage und Installation Installation Leitungsanschluss Verdrahtung Beispiele für internen Schaltkreis und Verdrahtung	29 29 32 33 35		
Einstellen des Durchflusses	36		
Einstellen der Grundfunktionen Werkseitige Einstellung F 0 Messeinheitenumstellung F 1 Betrieb OUT1 F 2 Betrieb OUT2 F 3 Auswahl Betriebsmedium F 4 Auswahl der Anzeigeeinheit F 5 Einstellen der Ansprechzeit F 6 Auswahl des Anzeigemodus F 7 Externer Eingang F 8 Auswahl der Anzeigeauflösung F 9 Einstellen der automatischen Voreinstellung F 10 Speichern des summierten Werts F 11 Auswahl Filter Analogausgang F 12 Auswahl Energiesparmodus F 13 Eingabe Sicherheitscode F 15 Einstellen von Sonderfunktionen	38 38 40 41 44 45 46 47 48 51 52 54 55 56 57 58 59		
Weitere Einstellungen Spitzen-/Tiefstwertanzeige Zurücksetzen auf Null Tastensperre	60 60 61		
Fehleranzeige	64		

### Sicherheitsvorschriften

Der digitale Durchflussschalter (später nur noch als Durchflussschalter bezeichnet) und diese Anleitung bieten wichtige Informationen zum Schutz des Bedieners und Dritter vor Verletzungen, zur Vermeidung von Sachschäden sowie zur Sicherstellung der korrekten Verwendung.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die Bedeutung der folgenden Hinweise (Symbole) vollständig verstehen, bevor Sie im Text weiterlesen, und halten Sie sich immer an die Anweisungen.

WICHTIGE HINWEISE			
Lesen Sie dieses Handbuch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Die Signalworte WARNUNG, ACHTUNG und HINWEIS kennzeichnen wichtige Sicherheitsinformationen, die sorgfältig befolgt werden müssen.			
WARNUNG  Verweist auf eine potenziell gefährliche Situation, die bei Nichteinhaltung der Anweisungen schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann.			
ACHTUNG  Verweist auf eine potenziell gefährliche Situation, die leic telschwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie hindert wird.			
HINWEIS	Verweist auf nützliche Information.		

### **MARNUNG**

Das Produkt nicht zerlegen, verändern (einschließlich Veränderungen an der Leiterplatte) oder reparieren.

Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder eines Produktausfalls.

#### Nicht außerhalb der Spezifikation betreiben.

Brände, Funktionsstörungen und Sachschäden können die Folge sein. Das Produkt bitte erst nach Überprüfung der Betriebsbereiche einsetzen.

### **WARNUNG**

Nicht in der Umgebung von brennbaren, explosiven oder korrosiven Gasen einsetzen.

Brand oder Explosion können die Folge sein.

Dieser Strömungswächter verfügt über keine explosionsgeschützte Konstruktion.

Zur Vermeidung von Bränden und Explosionen darf das Produkt nicht für brennbare Medien verwendet werden.

Dieser Durchflussschalter ist für Druckluft konzipiert. Es dürfen ausschließlich Trockenluft, N<sub>a</sub>, CO<sub>a</sub> und Ar verwendet werden.

Dieses Produkt nicht dort einsetzen, wo elektrostatische Ladungen Probleme verursachen können.

Andernfalls kann es zu Funktionsstörungen kommen.

Sehen Sie ein doppeltes Verriegelungssystem mit Hilfe eines weiteren Systems (mechanische Verriegelung, etc.) vor, und überprüfen Sie die korrekte Funktionsweise, wenn Sie dieses Produkt in einem Verriegelungsschaltkreis verwenden.

Funktionsstörungen können Unfälle verursachen.

Vor Wartungsarbeiten sind folgende Anweisungen zu beachten: Schalten Sie die Stromversorgung ab, unterbrechen Sie die Druckluftzufuhr, lassen Sie den Restdruck ab, und überprüfen Sie vor der Durchführung der Wartungsarbeiten, ob das System vollständig entlüftet ist.

Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

### **ACHTUNG**

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Funktionsstörungen und Schäden am Schalter dürfen spannungsführende Klemmen oder Stecker nicht berührt werden.

## Nach den Wartungsarbeiten sind Funktions- und Leckageprüfungen durchzuführen.

Den Betrieb einstellen, falls etwas Ungewöhnliches festgestellt wird bzw. der Durchflussschalter nicht korrekt funktioniert oder Leckagen festgestellt werden.

Andernfalls ist die Sicherheit aufgrund möglicher Störungen nicht gewährleistet.

Wenn Leckagen an anderen Anlageteilen als an den Leitungen auftreten, kann der Durchflussschalter beschädigt werden.

Schalten Sie den Strom ab und trennen Sie die Druckversorgung. Führen Sie keinen Druck zu, wenn das Gerät undicht ist.

#### Sicherheitsvorschriften (Fortsetzung)

### Sicherheitshinweise zur Handhabung

Die direkte Spannungsversorgung (DC) muss UL-zertifiziert sein.

1. Spannungsgeregelter Stromschaltkreis gemäß UL508.

Ein Schaltkreis, der von einem Wandler mit folgenden Bedingungen versorgt wird:-

max. Spannung (Leerlauf): max. 30 Vrms (42.4 V Spitze)

max. Strom: :(1) max. 8 A (einschließlich. bei Kurzschluss)

(2) Begrenzt durch einen Kurzschlussschutz (oder Sicherung) mit folgenden Werten:-

Spannung ohne Last (V Spitze)	max. Strom (A)
0 bis 20 [V]	5.0
über 20 [V] und bis zu 30 [V]	100/Spitzenspannung

2.Schaltkreis (Klasse 2) mit max. 30 Vrms (Spitze 42.4 V), mit Stromversorgungseinheit der Klasse 2 gemäß UL1310 oder Wandler Klasse 2 gemäß UL1585.


#### **HINWEISE**

Beachten Sie für den Umgang mit dem Durchflussschalter die nachfolgenden Hinweise. Andernfalls kann es zu Schäden, Ausfällen oder Funktionsstörungen des Gerätes kommen.

- Betreiben Sie den Schalter innerhalb des vorgegebenen Spannungsbereichs.
- Stellen Sie sicher, dass Durchfluss- und Betriebsdruck innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte liegen.
- Dateneingaben für den Schalter werden selbst dann nicht gelöscht, wenn die Spannungsversorgung unterbrochen wird.
- Überprüfen Sie vor dem Konzipieren des Systems den Druckabfall am Sensor anhand des Diagramms der Durchflusskennlinien (Druckabfall).
- · Lassen Sie Freiraum für Wartungsarbeiten.
- Vermeiden Sie bei der Handhabung ein Hinunterfallen oder Schläge auf den Durchflussschalter, und setzen Sie ihn keiner übermäßigen Krafteinwirkung aus (max. 490 mm/s²).
- Ziehen Sie nicht mit Kraft am Anschlusskabel, und heben Sie das Produkt nicht am Anschlusskabel an. (Zugbelastung max. 49 N).
- Befestigen Sie den Schalter mit dem richtigen Anzugsmoment.
- Halten Sie beim Anschließen der Leitungen für den Durchflussschalter das Metallteil mit einem Schraubenschlüssel fest (Anbauteile für die Leitungen).
- Die Installation bzw. der Anschluss des Durchflussschalters sollte so erfolgen, dass die auf dem Etikett angegebene Flussrichtung mit der tatsächlichen Flussrichtung übereinstimmt.
- Das Gehäuse nicht mit dem Boden nach oben einbauen.
- Entfernen Sie vor dem Anschließen des Durchflussschalters Staub durch Ausblasen mit Druckluft aus den Leitungen.
- · Montieren Sie einen Schalter nie auf einer Fläche, die beim Leitungsanschluss als Tritt dient.
- Verwenden Sie Trockenluft mit Qualitätsgrad nach ISO 8573-1 1.1.2 bis 1.6.2: 2001.
- Installieren Sie bei möglichen Verunreinigungen des Mediums einen Filter oder einen Mikrofilter am Einlass, um Ausfälle oder Funktionsstörungen zu vermeiden. Siehe auch das Beispiel für den empfohlenen Pneumatik-Schaltkreis.

#### **HINWEISE**

Beispiel für den empfohlenen Pneumatik-Schaltkreis



- Vermeiden Sie ein wiederholtes Biegen oder Dehnen der Drähte.
- Führen Sie die Verdrahtung einwandfrei durch.
- · Keine Verdrahtung vornehmen, solange Spannung anliegt (ON).
- Verlegen Sie die Kabel für den Schalter nicht zusammen mit Kabeln zur Spannungsversorgung oder Hochspannungskabeln.
- Überprüfen Sie die Isolierung der elektrischen Anschlüsse.
- Halten Sie die Verdrahtung so kurz wie möglich, um den Einfluss durch Störsignale und Spannungsspitzen zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt nicht in der Umgebung von explosiven Gasen ein.
- Setzen Sie die Einheit nicht im Wirkungsbereich von Magnetfeldern ein, um Störungen am Schalter zu vermeiden.
- · Nicht in Umgebungen betreiben, in denen der Durchflussschalter mit Wasser in Berührung kommt.
- Setzen Sie das Produkt nicht in Umgebungen ein, in denen Öl oder Chemikalien vorliegen.
- Den Schalter keinem Wärmezyklus aussetzen.
- Nicht in Umgebungen einsetzen, in denen Spannungsspitzen auftreten.
- Die Schalter sind nicht mit einem Überspannungsschutz gegen Blitzschlag ausgestattet.
- · Verwenden Sie keine Last, die Spannungsspitzen erzeugt.
- Vermeiden Sie Fremdkörper wie Drahtspäne im Produkt.
- Verwenden Sie die Schalter nicht in Umgebungen, in denen mit Flüssigkeits-, Chemikalien-, bzw. Ölspritzern zu rechnen ist.
- Wählen Sie die Betriebsumgebung entsprechend der Schutzklasse aus.
- Den Durchflussschalter nicht in Umgebungen einbauen, in denen er Vibrationen (max. 98 m/s²) oder Stößen (max. 490 m/s²) ausgesetzt ist, damit Ausfälle und Funktionsstörungen vermieden werden.
- Der Betrieb bei niedrigen Temperaturen (5°C und darunter) führt zu Schäden bzw. Ausfällen, wenn Feuchtigkeit im Medium oder der Luft gefriert.
- Schließen Sie die Last nicht kurz.
- Betätigen Sie die Einstelltasten nicht mit spitzen Gegenständen.
- · Schalten Sie die Spannungsversorgung ein, wenn kein Durchfluss besteht.
- Der Durchflussschalter bleibt nach Einschalten der Spannungsversorgung 3 Sekunden lang außer Betrieb.
- Der Messausgang des Durchflussschalters bei Ersteinstellung und Durchflusseinstellung wird unter Umständen vor der Einstellung geschaltet.
- · Wartungs- und Inspektionsarbeiten sollten regelmäßig durchgeführt werden.
- Die Anzeige des Analogausgangs kann nach Einschalten der Spannungsversorgung zum Durchflussschalter 10 Minuten lang um 2 bis 3% schwanken.
- Führen Sie keine scharfkantigen Gegenstände in den Leitungsanschluss ein.
- Die Durchflussmenge des Durchflussschalters mit Drossel kann schwanken, wenn die Nadel aufgrund von Vibrationen ausschlägt.
- Die Genauigkeit kann um 2 bis 3% schwanken, wenn der Kunde Leitungen eigenverantwortlich entfernt oder ersetzt.



Тур —

Modell Inhalt		Inhalt
7		integrierte Anzeige

Nenndurchflussbereich (Durchflussbereich)

Modell	Inhalt
10	0.2 bis 10(5) Q/min
25	0.5 bis 25(12.5) Q/min
50	1 bis 50(25) Q/min
11	2 bis 100(50) Q/min

Anm. 1) Wert in ( ) ist die Durchflussrate bei Verwendung von CO<sub>2</sub>.

Anschlusskabel (2 m) mit Stecker
wird diesem Produkt beigelegt.
Ersatzteile fordern Sie bitte mit der
Bestell-Nr. ZS-33-D an.

Durchflussregelventil

Modell	Inhalt
-	ohne Ventil
S	mit Ventil


Gewindetyp (Leitungsanschluss) -

Modell	Inhalt	Durchflussbereich			
Modell		10	25	50	11
01	Rc1/8	0	0	0	
02	Rc1/4				0
N01	NPT1/8	0	0	0	
N02	NPT1/4				0
F01	G1/8	0	0	0	
F02	G1/4				0
C4	Ø4(5/32") Steckverbindung	0			
C6	Ø6 Steckverbindung	0	0	0	0
C8	Ø8(5/16") Steckverbindung		0	0	0
N7	Ø1/4 Steckverbindung		0	0	0

Leitungseingang

Modell	Inhalt
-	gerade
L	rechtwinklig

Anm. 2) Kombination der Anschlussrichtung Seite IN und OUT muss bei Bestellung angegeben werden.



### 

Modell Inhalt	
-	ohne Kalibrierungszertifikat
Α	mit Kalibrierungszertifikat Anm. 3)

Anm. 3) In japanisch und englisch.

Auf Wunsch sind weitere Sprachen erhältlich.

#### □ Bedienungsanleitung

Modell Inhalt		
-	mit Bedienungsanleitung (Broschüre: japanisch und englisch)	
С	mit Bedienungsanleitung (CD-ROM) Anm. 4)	
N	ohne Bedienungsanleitung	

Anm. 4) CD-ROM in mehreren Sprachen.
(japanisch, englisch, französisch, italienisch, deutsch, spanisch)

#### Anzeige

Modell	Inhalt	
-	Messeinheitenumschaltung Ann	
М	nur SI-Einheit Anm. 6)	

Anm. 5) Da die Einheit für Japan aufgrund der neuen Vorschriften auf SI festgelegt ist, gilt diese Option für Übersee.

Anm. 6) Feste Einheit für momentanen Durchfluss: Q /min Summierter Durchfluss: Q

#### L Ausgang

,g		
Modell	Inhalt	
Α	NPN 2 Ausgänge	
В	PNP 2 Ausgänge	
С	NPN (1 Ausgang) + Analog (1 bis 5 V)	
D	NPN (1 Ausgang) + Analog (4 bis 20 mA)	
Е	PNP (1 Ausgang) + Analog (1 bis 5 V)	
F	PNP (1 Ausgang) + Analog (4 bis 20 mA)	
G	NPN (1 Ausgang) + externer Eingang Anm. 7)	
Н	PNP (1 Ausgang) + externer Eingang Anm. 7)	


Anm. 7) Externer Auto-Referenz- oder Auto-Referenz Null Eingang ist einstellbar.


### Modellangabe (Forts.)

#### Option1

-	W	Z
Anschlusskabel mit Stecker (2 m)	Anschlusskabel mit Stecker (2 m) + Steckerabdeckung (Silikonkautschuk)	ohne Anschlusskabel und Stecker
ZS-33-D  Anschlusskabellänge 2m	ZS-33-F ZS-33-D Anschlusskabellänge 2m	

Option2






Bestell-Nr. für Optionen

Modell-Nr.	Option		
ZS-33-D	Anschlusskabel mit Stecker		
ZS-33-F	Steckerabdeckung (Silikonkautschuk)		
ZS-33-J	Adapter für Schalttafeleinbau (ohne Durchflussregelventil)		
ZS-33-JS	Adapter für Schalttafeleinbau (mit Durchflussregelventil)		
ZS-33-M	Befestigungselement (ohne Durchflussregelventil)		
ZS-33-MS	Befestigungselement (mit Durchflussregelventil)		
ZS-33-H	Bedienungsanleitungs-CD mehrsprachig (Japanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch)		
ZS-33-R□	Bauteile für DIN-Schienenmontage *Siehe nachfolgende Zeichnung		

• Befestigungselement für DIN-Schienenmontage (separat zu bestellen)



## Technische Daten

Modell		PFM710 PFM725 PFM750 PFM7				
gemessenes M	Medium	Trockenluft, N <sub>2</sub> , Ar, CO <sub>2</sub> (Druckluftqualität gemäß JIS B8392-1 1.1.2 bis 1.6.2, ISO8573-1 1.1.2 bis 1.6.2)				
Nenndurch- flussbereich	Trockenluft, N <sub>2</sub> , Ar,	0.2 bis 10 Q /min	nin 0.5 bis 25 0/min 1 bis 50 0/n		2 bis 100 Q/min	
(Messbereich)	CO <sub>2</sub>	0.2 bis 5 Q/min	0.5 bis 12.5 Q/min	1 bis 25 ℚ/min	2 bis 50 ℓ/min	
möglicher Anzeigebereich	Trockenluft, N <sub>2</sub> , Ar,	0.2 bis 10.5	0.5 bis 26.3 Q/min	1 bis 52.5 ℚ/min	2 bis 105 Ø/min	
Anm. 1)	CO <sub>2</sub>	0.2 bis 5.2 \( \mathbb{Q} / min \)	0.5 bis 13.1 ℓ/min	1 bis 26.2 ℚ/min	2 bis 52 ℚ/min	
einstellbarer Bereich	Trockenluft, N <sub>2</sub> , Ar,	0 bis 10.5 Q/min	0 bis 26.3 Q/min	0 bis 52.5 Q/min	0 bis 105 Q/min	
Anm. 1)	CO <sub>2</sub>	0 bis 5.2 Q/min	0 bis 13.1 Q/min	0 bis 26.2 Q/min	0 bis 52 ℓ/min	
kleinste Einstelle	einheit Anm. 2)	0.01 ℓ/min	0.1 Q/min	0.1 Q/min	0.1 Q/min	
Austauschwer Impulsdurchflu		0.1 Q/Impuls	0.1 \( /Impuls	0.1 Q/Impuls	1 Q/Impuls	
Anzeigeeinhei	t Anm. 3)	momentaner Durchfluss $ $				
Genauigkeit		Anzeigegenauigkeit: max. $\pm 3\%$ vom Messbereich (Medium: Trockenluft) Genauigkeit Analogausgang : max. $\pm 5\%$ vom Endwert				
Wiederholgen	auigkeit	max. $\pm 1\%$ vom Messbereich (Medium: Trockenluft) Genauigkeit Analogausgang: max. $\pm 3\%$ vom Messbereich				
Druckkennlinie	en	max.	±5% vom Messber	eich (0.35 MPa Re	eferenz)	
Temperaturch	arakteristik		$\pm 2\%$ vom Messber $\pm 5\%$ vom Messber	,		
Betriebsdruck	bereich		-70 kPa bis	750 kPa		
Prüfdruck			1MF	Pa		
summierter Du	rchflussbereich	max. 999999 Q Anm. 4)				
Schaltausgang	9		NPN bzw. PNP o	ffener Kollektor		
max. Lasts	trom	80 mA				
max. Versor	gungsspannung	28 VDC (NPN-Ausgang)				
interner Spar	nnungsabfall	NPN-Ausgang : max. 1 V (bei 80 mA), PNP-Ausgang : max. 1.5 V (bei 80 mA)				
Ansprechz	eit	1s (50 ms, 0.5 s, 2 s sind einstellbar)				
Ausgangss	schutz		Kurzschlusssch	utz, Überstrom		

Modell		PFM710	PFM725	PFM750	PFM711	
	Ansprechzeit	max. 1.5 s (Ansprechzeit 90%)				
Analog- ausgang	Spannungs- ausgang	Ausgangsspannung : 1 bis 5 V Ausgangsimpedanz : 1k Ω				
Anm. 5)	Stromleistung	max. La	nz : 50 Ω			
,	Hysterese-Modus		varia	bel		
Hysterese Anm. 6)	Window- Comparator-Modus		varia	bel		
externer E	ingang		oser Eingang (Reed Signalgeber) Ein	d-Schalter oder ele gabe mind. 30 ms		
Anzeige		Anzeig	je 3 stellig, 7 Segmo Aktualisierungszy		t/grün)	
Betriebsar	nzeige	OUT1 : EIN, wenn Anzeige leuchtet (grün), OUT2 : EIN, wenn Licht leuchtet (rot)				
Quellspan	nung	24 VDC ±10%				
Leistungsa	aufnahme	max. 55 mA				
	Schutzart	IP40				
	Medien- temperatur	0 bis 50°C (kein Gefrieren, keine Kondensation)				
	Betriebs- temperaturbereich	Lagerung :	Betrieb : 0 -10 bis 60°C (kein G		endensation)	
	Betriebsfeuchtig- keitsbereich	Betrieb, Lage	erung 35 bis 85% re	lative LF (keine K	ondensation)	
Wider-	Prüfspannung	1000 VAC,	1 min zwischen ext	ernen Klemmen u	nd Gehäuse	
stand	stand legistions		00 VDC) zwischen e	externen Klemmer	n und Gehäuse	
Vibrations- Z jeweils beständigkeit mit Durch		1.5 mm Amplitud Z jeweils 2 Stund mit Durchflussre 1,5 mm Amplitud	ohne Durchflussregelventil: 10 bis 500 Hz beim jeweils kleineren Wert 1.5 mm Amplitude oder 98 m/s² Beschleunigung in Richtung X, Y oder Z jeweils 2 Stunden lang mit Durchflussregelventil: 10 bis 150 Hz beim jeweils kleineren Wert 1,5 mm Amplitude oder 19.6 m/s² Beschleunigung in Richtung X, Y, Z eweils 2 Stunden lang			
	Stoßfestigkeit	49	0 m/s² in Richtung	X, Y, Z jeweils 3 n	nal	

### **Technische Daten (Fortsetzung)**

### Anschlussgewinde

Bestell-	Nr.	01	02	N01	N02	F01	F02	C4	C6	C8	N7
Anschlu	ssgröße	Rc 1/8	Rc 1/4	NPT 1/8	NPT 1/4	G 1/8	G 1/4	Ø4 (5/32") Steck- verbin- dung	Ø6 Steck- verbin- dung	Ø8 (5/16") Steck- verbin- dung	Ø1/4 Steck- verbin- dung
	gerade ohne Durchflussregelventil	95 g			125 g	55 g					
Gewicht	rechtwinklig ohne Durchflussregelventil	105 g			135 g	65 g					
Gewicht	gerade mit Durchflussregelventil	135 g		165 g	95 g						
	rechtwinklig mit Durchflussregelventil	145 g			175 g	105 g					
medient Material	perührtes	LCP, PBT, Messing (chemisch vernickelt), HNBR (+fluorbeschichtet) FKM (+fluorbeschichtet), Silikon, Au, SUS304			ichtet),						

- Anm. 1) Wird die Einheit für die Ausführung 10 ½/min auf Min. (0.01 ½/min) eingestellt, liegt der obere Grenzwert der Anzeige bei [9,99 ½/min.]

  Wird die Einheit für die Ausführung 100 ½/min auf Min. (0,1 ½/min) eingestellt, liegt der obere Grenzwert der Anzeige bei [99,9 ½/min.]
- Anm. 2) Beim PFM710 sind 0.01 \( \ell \)/min. und 0.1 \( \ell \)/min. einstellbar. Beim PFM711 sind 0.1 \( \ell \)/min. und 1 \( \ell \)/min. einstellbar. Wird CFM als Anzeigeeinheit eingestellt, kann die Mindesteinstelleinheit nicht verändert werden.
- Bei werkseitiger Einstellung wird der PFM710 auf 0.1 \( \begin{align\*} \) /min und der PFM711 auf 1 \( \begin{align\*} \) /min. gesetzt. Anm. 3) <ANR> werkseitige Einstellung.
- <ANR> heißt Standardbedingungen bei 20 °C, 1 Atm und 65% rel. LF N ℚ /min ist die Referenzbedingung bei 0°C und 1 Atm.
  - Bei Ausstattung mit Einheitswechselfunktion. (Bei Ausführung ohne Einheitswechselfunktion ist die Einheit fest auf SI eingestellt (  $\mathbb{Q}$ /min oder  $\mathbb{Q}$  ))
- Anm. 4) Wird bei Unterbrechung der Spannungsversorgung gelöscht.

  Speicherfunktion kann eingestellt werden (mit Intervallen von 2 min oder 5 min).

  Sind 5 min eingestellt und beträgt die Lebensdauer des Speicherelements (elektronisches Bauteil) 1 Million Zyklen (24 Stunden am Tag angesteuert), dann beträgt die Lebensdauer (5 min x 1 Million Zyklen = 5 Millionen min = ) höchstens 9.5 Jahre.


  Wird diese Funktion verwendet, ist die Lebensdauer basierend auf den Betriebsbedingungen


zu berechnen und das Produkt innerhalb dieses Zeitraums zu verwenden.

- Anm. 5) Die Ansprechzeit ist werkseitig auf 1.5 s (90%) eingestellt. 100 ms sind ebenfalls einstellbar.
- Anm. 6) Werkseitig ist der Hysteresemodus eingestellt. Der Window-Comparator-Modus kann über eine Taste eingestellt werden.

#### Ausgangskenndaten







max. Nenndurchfluss	Modell-Nr	max. Ne

0

Wiodeli-IVI,	[ 🎗 /min]
PFM710-□-C/E	10
PFM725-□-C/E	25
PFM750-□-C/E	50
PFM711-□-C/F	100

Modell-Nr

Modell-Nr.	max. Nenndurchfluss [ Q /min]
PFM710 □-D/F	10
PFM725-□-D/F	25
PFM750-□-D/F	50
PFM711-□-D/F	100


max. Nenndurchfluss

## Kennlinien

PFM750

0

### ■ Nadelumdrehungen - Durchflusskennlinien



50[ Q/min]

100 (kPa)


Nadelumdrehungen


10

300 (kPa) 750


(kPa)


5







### ■ Druckverlust (bei 350 [kPa])











## Abmessungen


### PFM7\*\*-(N)01/(N)02/F01




### PFM7\*\*-(N)01L/(N)02L/F01L




### PFM7\*S-(N)01/(N)02/F01




### PFM7\*S-(N)01L/(N)02L/F01L




PFM7\*\*-F02




PFM7\*\*-F02L



### PFM7\*S-F02




### PFM7\*S-F02L




## Abmessungen (Fortsetzung)

### PFM7\*\*-C4/C6/C8/N7




PFM7\*\*-C4L/C6L/C8/N7L




## Abmessungen (Fortsetzung)


### PFM7\*S-C4/C6/C8/N7



### PFM7\*S-C4L/C6L/C8L/N7L



## Bezeichnungen und Funktionen der Einzelteile



Anzeige Ausgang (OUT1) (grün): Leuchtet auf, wenn Ausgang OUT1 eingeschaltet wird. Blinkt beim Auftreten eines Überstromfehlers.

Anzeige Ausgang (OUT2) (rot): Leuchtet auf, wenn Ausgang OUT2 eingeschaltet wird. Blinkt beim Auftreten eines Überstromfehlers.

LED-Anzeige: Anzeige des Durchflusses, Einstellmodus und Fehlercodes. Anzeigefarbe kann je nach Ausgangszustand (OUT1) auf rot und grün eingestellt werden.

Taste: Modusauswahl und Verringern eines eingestellten EIN-/AUS-Werts. Drücken Sie diese Taste, um in den Tiefstwert-Anzeigemodus zu wechseln.

Sate: Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Modi zu wechseln und einen Einstellwert einzugeben.

Reset: Drücken Sie gleichzeitig ☐ und ☑ , um die Reset-Funktion zu aktivieren. Die Einstellung wird im Falle eines Fehlers dadurch gelöscht.

Gehäuse: Durchflussschalter

Durchflussregelventil: Blendmechanismus zur Regulierung des Durchflusses.

Druckluftanschluss: Leitungsanschluss

Rändelmutter: Zum Kontern des Durchflussregelventils.

Durchgangsbohrung: Zur Montage des Durchflussschalters auf einer DIN-Schiene oder zum direkten Befestigen.

### Montage und Installation

#### ■ Installation


Montageanweisung

Schalttafeleinbau

•Setzen Sie den als Zubehör gelieferten Einbauadapter B in das Bauteil A des Adapters für Schalttafeleinbau A ein.

Den Einbauadapter B von hinten eindrücken, bis die Anzeige an der Schalttafel befestigt ist. Das Befestigungselement des Einbauadapters B rastet zur Befestigung der Anzeige in den Kerben des Bauteils C ein.

- •Der Schalter kann auf einer Schalttafel mit einer Stärke von 1 bis 3.2 mm installiert werden.
- ·Siehe Abbildung unten für die Zuschnittmaße der Schalttafel.




Befestigungselement

	Abmessung A	Adapter
ohne Durchflussregelventil	54*8.5	ZS-33-J
mit Durchflussregelventil	74*8.5	ZS-33-JS

### Montage und Installation (Fortsetzung)


### Montage des Befestigungselements

•Schrauben des Befestigungselements mit einem Anzugsdrehmoment von 0.5 ± 0.05 N·m anziehen.



Montage auf DIN-Schiene (Verwendung des ZS-33-R)

•Das notwendige Anzugsdrehmoment der Schrauben zur Montage des Befestigungselements zur DIN-Schienenmontageund der Verbindungsschrauben beträgt 0.4 ± 0.05 N⋅m.




Anm.) Gilt nicht für Gewinde F02.

#### **Montage und Installation (Fortsetzung)**


### ■ Leitungen

- •Vergewissern Sie sich, dass das Anzugsdrehmoment beim Leitungsanschluss korrekt ist.
- •In nachstehender Tabelle finden Sie die entsprechenden Anzugsdrehmomente.



Nenngröße Schrauben	Anzugsdrehmoment N·m
Rc1/8	7 bis 9
Rc1/4	12 bis 14

 Halten Sie beim Anschließen der Leitungen das Metallteil mit einem Schraubenschlüssel fest.



- •Schieben Sie bei Steckverbindungen die Leitungen bis zum Anschlag ein, damit sie nicht ungewollt herausgezogen werden können.
- •Das Einsetzen der Leitungen mit übermäßigem Kraftaufwand kann Schäden verursachen.
- •Stellen Sie sicher, dass nach dem Leitungsanschluss keine Leckagen bestehen.
- •Verwenden Sie diesen Durchflussschalter innerhalb des angegebenen Betriebsdruckbereichs und Betriebstemperaturbereichs.
- •Der Prüfdruck beträgt 1.0 MPa.

### ■ Verdrahtung


#### **Anschluss**

- •Unterbrechen Sie vor dem Anschließen die Stromversorgung.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel separat.
   Fehlfunktionen durch elektrische Kopplungen können auftreten, wenn die Leitung mit Netzanschluss- und Hochspannungskabeln zusammen verlegt wird.
- Erden Sie den Masse-Anschluss bei Verwendung eines handelsüblichen Schaltreglers. Bei Anschluss des Analogausgangs an einen (handelsüblichen) Schaltregler überlagern sich die Schaltgeräusche. Die technischen Daten treffen somit nicht mehr zu. Dies kann durch das Einsetzen eines Störschutzfilters (Netz-Störschutzfilter, Ferritelement) zwischen Spannungsversorgung und Durchflussschalter verhindert werden.

#### Stecker

#### Stecker aufstecken/lösen

- Stecken Sie den Stecker gerade auf die Pins, indem Sie den Rasthebel und den Steckerkopf festhalten, und drücken Sie ihn in die viereckige Nut im Gehäuse bis der Stecker mit einem Klick einrastet.
- Zum Lösen des Steckers drücken Sie den Rasthebel mit dem Daumen nach unten, damit die Arretierung in der viereckigen Nut gelöst wird. Ziehen Sie dann den Stecker gerade ab.



#### ■ Beispiel für internen Schaltkreis und Verdrahtung

#### Ausführung mit 2 Ausgangen NPN Ausführung mit 2 Ausgangen PNP PFM7\_\_--B-\_\_\_ braun DC (+) braun DC (+) schwarz Last AUS1 schwarz AUS1 Last Hauptsch 24VDC Last 24VDC weiß AUS2 weiß AUS2 blau DC(-) Last blau DC(-) max. 80 mA max. 28 V. 80 mA Interner Spannungsabfall max. 1,5 V Interner Spannungsabfall max. 1 V NPN + Analogausgang PNP + Analogausgang NPN + Analogausgang PNP + Analogausgang PFM7 - - - D- - D braun DC (+) braun DC (+) schwarz Last Hauptschalt AUS1 schwarz AUS1 24VDC Last 24VDC weiß Analogausgang weiß Analogausgang blau DC(-) Last blau DC(-) Last max. 28 V, 80 mA max. 80 mA Interner Spannungsabfall max. 1 V Interner Spannungsabfall max. 1,5 V C: Analogausgang 1 bis 5V E: Analogausgang 1 bis 5V Ausgangsimpedanz 1kΩ Ausgangsimpedanz $1k\Omega$ D : Analogausgang 4 bis 20mA F: Analogausgang 4 bis 20mA Lastimpedanz 50 bis $600\Omega$ Lastimpedanz 50 bis 600Ω NPN + externer Eingang PNP + externer Eingang braun DC (+) braun DC (+) schwarz Last schwarz Hauptschalt AUS1 AUS1 Last 24VDC weiß externe 24VDC weiß externe Eingang Eingang blau DC(-) blau DC(-) max. 28 V, 80 mA max. 80 mA Interner Spannungsabfall max. 1 V Interner Spannungsabfall max. 1 V externer Eingang: spannungsfreier Eingang externer Eingang: spannungsfreier Eingang Eingang (Reed-Schalter oder Eingang (Reed-Schalter oder

elektronischer Signalgeber)

Eingang mind. 30 ms

34

elektronischer Signalgeber)

Eingang mind. 30 ms

## **Einstellung Durchflussschaltpunkt**


Einstellen des EIN- und AUS-Schaltpunktes

#### **Betrieb**

Überschreitet der Durchfluss den eingestellten Wert, wird der Schalter EIN geschaltet. Fällt der Durchfluss aufgrund der Hysterese oder mehr unter den eingestellten Wert, wird der Schalter AUS geschaltet.

Der Schalter wird so eingestellt, dass er beim Mittelwert des Durchflusseinstellbereiches EIN geschaltet wird, der für jedes Produkt angegeben wird.

Treten bei unten dargestelltem Betrieb keine Probleme auf, ändern Sie die Einstellung nicht.



<Einstellverfahren> Anm.) Der Durchflussschalter funktioniert auch während des Einstellens.

1 Halten Sie im Messmodus die Taste 

gedrückt.



2 Abwechselnd werden [P\_1] und der Einstellwert angezeigt.





- 3 Drücken Sie die Taste ▲ oder 🗑, um den Schaltpunkt zu ändern. ▲ um den Schaltpunkt zu erhöhen und 🗑 um den Schaltpunkt zu senken.
- •Drücken Sie die Taste 🔊 einmal, um den Schaltpunkt um eine Stelle zu erhöhen bzw. halten Sie sie gedrückt, wenn sie ihn weiter erhöhen möchten.



•Drücken Sie die Taste **⑤** einmal, um den Schaltpunkt um eine Stelle zu senken bzw. halten Sie sie gedrückt, wenn sie ihn weiter senken möchten.



Drücken Sie die Taste [S], um die Einstellung zu speichern.
Bei Auswahl von 2 Ausgängen wird [P\_2] angezeigt. Einstellung (Fortsetzung)

Display auf Null setzen

Das Display wird auf Null gesetzt, wenn 

und 

gleichzeitig 1 s lang gedrückt werden.

Bei der Inbetriebnahme wird ein Zurücksetzen auf Null empfohlen.

### Einstellen der Grundfunktionen

### ■ Werkseitige Einstellung

Es bestehen folgende werkseitige Einstellungen.

Diese Einstellungen sollten nicht unnötigerweise verändert werden.

### Sicherheitshinweise zur Handhabung

Wenn Sie werkseitige Einstellungen ändern, stellen Sie sicher, dass sie mit Hilfe der Taste die gewünschte Einstellfunktion angewählt haben, um ungewünschte Einstellungsänderungen zu vermeiden. Die jeweilige Funktion kann durch mehrmaliges Drücken der [§] Taste angewählt werden.

• [F 1] Betrieb OUT1

siehe	Seite	4
0.00	00.00	•

Merkmal	Erläuterung	Werkseinstellung
Ausgangsmodus	Wählen Sie den Ausgang für momenta- nen Durchfluss (Hysterese-Modus, Window-Comparator- Modus), summierten Durchfluss oder Sammelimpuls.	Hysterese-Modus
invertierter Ausgang	Zur Auswahl des invertierten Ausgangs	normaler Ausgang
Einstellung Durchfluss	Zum Einstellen des EIN- oder AUS- Wertes des Schalterausgangs	Mittelwert des Einstellbereichs für den Durchfluss
Hysterese	Das Flattern des Ausgangssignales kann durch Einstellen der Hysterese ver- hindert werden.	3%
Anzeigefarbe	Auswahl der Anzeigefarbe	EIN: grün AUS: rot

• [F 2] Betrieb OUT2 siehe Seite 44

Gleiche Einstellung wie [F 1] OUT1.

Die Anzeigefarbe ist abhängig von der Einstellung von OUT1.

Merkmal	entsprechende Seite	Werkseinstellung		
[F 3] Auswahl Betriebsmedium	siehe Seite 44	Trockenluft N₂		
[F 4] Auswahl der Anzeigeeinheit	siehe Seite 45	Standardbedingung (ANR)		
[F 5] Einstellen der Ansprechzeit	siehe Seite 46	1s		
[F 6] Auswahl des Anzeigemodus	siehe Seite 47	momentaner Durchfluss		
[F 7] Externer Eingang	siehe Seite 48	Integralwert externes Reset		
[F 8] Auswahl der Anzeigeauflösung	siehe Seite 51	3-stellig		
[F 9] Einstellen der automatischen Voreinstellung	siehe Seite 52	manuell		
[F10] Speichern des summierten Wertes	siehe Seite 54	AUS		
[F11] Auswahl Analogausgang Filter	siehe Seite 55	EIN		
[F12] Auswahl des Energiesparmodus	siehe Seite 56	AUS		
[F13] Eingabe Sicherheitscode	siehe Seite 57	AUS		

#### Was ist der Messmodus?

Im Messmodus wird der Durchfluss bestimmt und angezeigt, und die Schaltfunktion ist aktiviert.


Dies ist die Grundeinstellung, von der aus andere Einstellungen und Funktionen nach Bedarf gewählt werden können.



#### Auswahlmodus Betriebsarten

Im Messmodus die Taste <a>§</a> 2 Sekunden lang oder länger gedrückt halten um zur Anzeige [F 1] (bei Ausführungen mit Einheitenumstellung wird [F 0] angezeigt) zu gelangen. Zeigt [F □□] an und den Modus zum Ändern der Einstellungen der einzelnen Funktionen.

Halten Sie im Modus Funktionswahl die Taste <a>§</a> 2 Sekunden oder länger gedrückt, um wieder in den Messmodus zu wechseln



### ■ [F 0] Messeinheitenumstellung

Diese Funktion ist bei Ausführungen mit Einheitenumstellung verfügbar.

#### <Vorgang>

Drücken Sie im Modus Funktionswahl die Taste 

 oder 

, damit [F 0] angezeigt wird.

Drücken Sie die Taste S Wechselt zur Messeinheitenumstellung

### Auswahl der Anzeigeeinheit

Abwechselnd werden [Uni] und der Einstellwert angezeigt.

Drücken Sie ▲ oder ▼ , um die Anzeigeeinheit zu wählen.

₽/min



Drücken Sie zum Bestätigen die Taste S

Wechselt in den Modus Funktionswahl

oder CFM(ft³/min) x 10⁻²

wechselnde Anzeige

Finstellwert

Einstellung [F 0] Messeinheitenumstellung beendet

#### ■ [F 1] Betrieb OUT1

Einstellen der Ausgangsmethode OUT1

Der Ausgang wird geschaltet, wenn der Durchfluss den eingestellten Wert überschreitet. Einstellwert ist der Mittelwert des für jedes Produkt vorgegebenen Durchflussbereichs.

Die Anzeigenfarbe hängt vom Ausgangszustand OUT1 ab. Bei werkseitiger Einstellung leuchtet die grüne Lampe auf, wenn der Ausgang eingeschaltet wird. Die rote Lampe leuchtet, wenn der Ausgang abgeschaltet wird.


### <Vorgang>

Drücken Sie im Modus Funktionswahl die Taste 

 oder 

 , damit [F 1] angezeigt wird.

Drücken Sie die Taste <a>S</a> Wechselt zum Modus Ausgangsauswahl




Abwechselnd werden [oU1] und der Einstellwert angezeigt.

Drücken Sie zum Wählen des Ausgangsmodus die Taste ▲ oder 🗑 .



wechselnde Anzeige



Drücken Sie zum Bestätigen die Taste 🛭 🕎 Wechselt zum Auswahlmodus invertierter Ausgang

### Auswahl invertierter Ausgang

Abwechselnd werden [lot] und der Einstellwert angezeigt.



Drücken Sie zum Bestätigen die Taste §



Wechselt zur Durchflussschaltpunkteinstellung (Forts. nächste Seite)

### **Einstellung Durchflussschaltpunkt**

Stellen Sie den Durchfluss wie auf Seite 36 beschrieben ein.

Hysterese-Modus: [P 1]

Window-Comparator-Modus: [P1L][P1H] Modus summierter Ausgang: [P1.1] [P1.2]


Die oberen 3 Stellen werden in [P1.1] gesetzt, die unteren 3 Stellen in [P1.2].

Modus Sammelimpulsausgang : nicht anwendbar \*Bei invertiertem Ausgang, P ändert sich zu n.

Drücken Sie Taste 🕲 zum Wechselt zum Hysterese-Einstellmodus Bestätigen

### Ändern der Hysterese

Abwechselnd werden [H\_1] und der Einstellwert angezeigt.



Dieser Prozess entfällt bei den Modi summierter Ausgang und summierter Impulsausgang.

Drücken Sie Taste S zum Bestätigen

Wechselt zur Farbeinstellung der Anzeige

Anzeigefarbe

Hysterese

wechselnde Anzeige

wechselnde Anzeige

Einstellwert

Einstellwert


### Einstellen der Anzeigefarbe

Abwechselnd werden [CoL] und der Einstellwert angezeigt.

Drücken Sie 

oder 


, um die Anzeigefarbe zu wählen.



Drücken Sie Taste 🔊 zum Vechselt in den Modus Funktionswahl Bestätigen

Einstellung [F 1] Betrieb OUT1 beendet.

### Liste der Ausgangsmodi



#### ■ [F 2] Betrieb OUT2

Einstellen der Ausgangsmethode OUT2

Die Anzeigefarbe hängt vom Ausgang OUT1 ab und wird nicht über diese Funktion eingestellt.

### <Vorgang>

Drücken Sie die Taste <a>S</a><a>Wechselt zum Modus Ausgangsauswahl.</a>

Einstellung basiert auf Betrieb [F 1] von OUT1 (Seiten 41- 42).

Anm.) Wenn ein Produkt mit analoger Ausgangsfunktion und externer Eingangsfunktion verwendet wird, ist diese Funktion nicht verfügbar und es wird [—] angezeigt.


#### ■ [F 3] Auswahl Betriebsmedium

Der PFM ist zur Verwendung mit Trockenluft oder N2 konzipiert. Zur Verwendung von Argon (Ar) oder Kohlendioxid (CO2) müssen die Einstellungen geändert werden.

Anm.) Bei Auswahl von CO2 liegt der obere Grenzwert des Durchflussmessbereichs bei der Hälfte anderer Medien.

### <Vorgang>

Drücken Sie die Taste 🕲 🤍 Wechselt zum Modus Medienauswahl



Drücken Sie zum Bestätigen die Taste 🔊 🤍 Wechselt in den Modus Funktionswahl


Einstellung [F 3] Betriebsmedium beendet

#### [F 4] Auswahl der Anzeigeeinheit

Standardbedingung oder Referenzbedingung ist einstellbar für die Anzeigeinheit. Standardbedingung (ANR) und Referenzbedingung (NOR) werden wie folgt definiert: Standardbedingung: Durchflussanzeige, die bei 20°C auf atmosphärischen Druck wechselt. Referenzbedingung: Durchflussanzeige, die bei 0°C auf atmosphärischen Druck wechselt.

### <Vorgang>

Drücken Sie die Taste 🕲 🔻 Wechselt zur Auswahl Anzeigeeinheit.



Drücken Sie zum Bestätigen die Taste 
Wechselt in den Modus Funktionswahl

Einstellung [F 4] Auswahl Anzeigeeinheit beendet.)

45

#### ■[F 5] Einstellen der Ansprechzeit

Auswahl Ansprechzeit

Ein Flattern des Ausgangs wird durch Einstellen der Ansprechzeit verhindert.


### <Vorgang>

Drücken Sie im Modus Funktionswahl die Taste 

 oder 

 , damit [F 5] angezeigt wird.

Drücken Sie die Taste 🕲 🕎 Wechselt zur Einstellung der Ansprechzeit.



Drücken Sie zum Bestätigen die Taste 🕲 🤍 Wechselt in den Modus Funktionswahl.

Einstellung [F 5] Ansprechzeit beendet


#### ■ [F 6] Auswahl des Anzeigemodus

Auswahl momentaner Durchfluss oder summierter Durchfluss.

### <Vorgang>

Drücken Sie im Modus Funktionswahl die Taste extstyle extstyle

Drücken Sie die Taste 🕲 🦤 Wechselt zur Auswahl Anzeigemodus.



Drücken Sie zum Bestätigen die Taste 📓 🕎 Wechselt in den Modus Funktionswahl.

Einstellung [F 6] Auswahl Anzeigemodus beendet.

- •Die Summierung beginnt, wenn die Anzeige summierter Durchfluss ausgewählt wird.
- •Obwohl der summierte Wert bis zu 999999 angezeigt werden kann, werden normalerweise nur die letzten drei Stellen angezeigt. Drücken Sie die Taste 🛆 zum Überprüfen der ersten drei Stellen. Die ersten drei Stellen werden solange angezeigt, wie die Taste 🛆 gehalten wird.

#### ■ [F 7] Externer Eingang

Diese Funktion ist verfügbar, wenn eine Ausführung mit externem Eingang bestellt wurde. Wird das Eingangssignal gesendet, wird der summierte Wert auf "0" gesetzt. (Eingangssignal: Anschluss des Eingangs an GND 30 ms oder länger)

Externe Resetfunktion: Wird das Eingangssignal gesendet, wird der summierte Wert auf "0" gesetzt. Auto-Referenz: Funktion, bei der der Ausgang auf eine Änderung reagiert, die der momentane Durchfluss bei Eingehen des Signals erfährt.

Die Anzeige ist davon nicht betroffen.


Auto-Referenz Null : Funktion, bei der der Ausgang auf eine Änderung reagiert, die der momentane Durchfluss bei Eingehen des Signals erfährt, und bei der der angezeigte Wert auf "0" gesetzt wird.

Anm.) PFM ohne externe Eingangsfunktion zeigt [—] an und die Funktion kann nicht eingestellt werden. In der automatischen Schaltpunktkorrektur werden negative Durchflusswerte und eingestellter Durchflusswert durch den äußersten linken Dezimalpunkt angezeigt.

### <Vorgang>

Drücken Sie im Modus Funktionswahl die Taste oder damit [F 7] angezeigt wird.

Drücken Sie die Taste 🖫 🤟 Wechselt zur Auswahl externer Eingang



Drücken Sie zum Bestätigen  $\begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular}$  Wechselt in den Modus Funktionswahl die Taste  $\begin{tabular}{ll} \end{tabular}$ 

Einstellung [F 7] externer Eingang beendet

#### Externer Eingang - Auto-Referenz, Auto-Referenz Null


Auto-Referenz und Auto-Referenz Null sind Funktionen, bei denen der Ausgang und die Anzeige auf den vorhandenen momentanen Durchfluss reagieren, wenn ein externes Eingangssignal erhalten wird. Auto-Referenz ändert nur den Betrieb des Ausgangs. Auto-Referenz Null ändert den Betrieb des Ausgangs und den Anzeigewert.

Siehe folgendes Betriebsbeispiel.

<Bsp.>Diese Funktion wird bei der Bestätigung der Aufnahme/Freigabe verwendet, wenn sich die Durchflussrate aufgrund von Schwankungen des Eingangsdrucks oder Änderungen des Düsendurchmessers ändert. Wenn während der Aufnahme/Freigabe eine Schwankung der Durchflussrate eintritt und die Auto-Referenz-Null-Funktion nicht verwendet wird, schaltet der Ausgang nicht korrekt. Wenn die Auto-Referenz-Null-Funktion verwendet wird, beruht die Schalterfunktion auf der Durchflussrate zu jenem Zeitpunkt, wo der Auto-Referenz-Eingang anliegt. Damit werden zuverlässige Ausgangsschaltungen erreicht, solange der Auto-Referenz-Eingang während der Nicht-Aufnahmeperiode anliegt.

#### •Wenn Auto-Referenz nicht verwendet wird

Produkt : PFM710, Schaltereinstellwert : n\_1=1.6, H\_1=0.4 (invertierter Ausgang, Hysteresemodus) EIN/AUS-Punkt bei diesen Einstellungen ··· • EIN-Punkt : n\_1 • AUS-Punkt : (n\_1)+(H\_1)




•Wenn Auto-Referenz verwendet wird

Produkt: PFM710, Schaltereinstellwert: n\_1=1.0, H\_1=0.4 (invertierter Ausgang, Hysteresemodus)

EIN/AUS-Punkt bei diesen Einstellungen ··· • EIN-Punkt : (Durchfluss bei Auto-Referenz-Eingang) + (n 1)

•AUS-Punkt : (Durchfluss bei Auto-Referenz-Eingang)+(n\_1)+(H\_1)



Die nachfolgende Tabelle zeigt das Beispiel für die Durchflussanzeige bei augewähltem Auto-Referenz-Null. Hier wird ein normaler Zustand als Beispiel verwendet.

•Betriebsbeispiel: Durchflussanzeige vor und nach der Anwendung der Auto-Referenz-Null in normalem Zustand.

	Durchflussanzeige [ \( \mathcal{Q} \) /min]						
vor Auto-Referenz	0	1,0	2,6	3,0	8,0	9,0	10,0
Auto-Referenz-Eingang bei 2.6 l/min	1	1	1	1	 1	1	<b>+</b>
nach Auto-Referenz	.2.6*	.1.6*	0	0.4	 5.4	6.4	7.4

<sup>\*</sup>Bei negativem Durchfluss wird der Punkt der linken Dezimalstelle zur Anzeige von [ - ] aktiviert.

Die Einstellung der Durchflussmenge bei ausgewählter Auto-Referenz bzw. Auto-Referenz Null erfolgt auf folgende Art und Weise.

•Einstellung der Durchflussmenge bei ausgewählter Auto-Referenz bzw. Auto-Referenz Null

Modell-Nr.	PFM710	PFM725	PFM750	PFM711
Einstellung der	-10.5 bis 10.5	-26.3 bis 26.3	-52.5 bis 52.5	-105 bis 105
Durchflussmenge	ℚ/min	ℚ/min	ℚ/min	ℚ/min

#### ■ [F 8] Auswahl der Anzeigeauflösung


Nur bei PFM71 erhältlich □

Die Auflösung der Anzeige bei der Serie PFM711 ist 1 $\ell$ /min, die Auflösung der Anzeige bei der Serie PFM710 ist 0.1 $\ell$ /min.

Anm.) Wird eine andere Serie als die PFM71 ☐ verwendet, wird [—-] angezeigt und diese Funktionseinstellung ist nicht verfügbar.

### <Vorgang>

Drücken Sie die Taste 🖫 🧼 Wechselt zur Auswahl Anzeigeauflösung



Drücken Sie Taste 🕲 zum 🤟 Wechselt in den Modus Funktionswahl Bestätigen

Einstellung [F 8] Anzeigeauflösung beendet

#### ■[F 9] Einstellen der automatischen Voreinstellung

Diese Funktion kann den ungefähren Einstellwert anhand des kontinuierlichen Betriebs automatisch berechnen (nur OUT1).

### <Vorgang>


Drücken Sie im Modus Funktionswahl die Taste 

 oder 

 oder 

 , damit [F 9] angezeigt wird.

Drücken Sie die Taste 🔊 🔷 Wechselt zum Einstellen der automatischen Voreinstellung.



Drücken Sie zum Bestätigen die Taste 🛭 🕌 Wechselt in den Modus Funktionswahl

Einstellung [F 9] automatische Voreinstellung beendet.

Drücken Sie im Messmodus die Taste  $\ensuremath{\mathbb{S}}$  , um [APH] anzuzeigen.

([APW] im Falle des Window comparator-Modus)

Drücken Sie die Taste Serneut, und ändern Sie den Durchfluss während die Anzeige blinkt.





Hysterese-Modus

Window-Comparator-Modus

Der Einstellwert wird nach Betätigen der Taste 

automatisch berechnet. Der Modus wechselt auf Messmodus.

Ist der Einstellvorgang beendet, wird der Modus automatische Voreinstellung deaktiviert. Der Einstellwert kann durch Betätigen der Taste 

bestätigt und eine Feinjustierung des Einstellwertes vorgenommen werden.

#### Schaltereinstellungswert im Modus autom. Voreinstellung

Die automatische Voreinstellung kann den vordefinierten Einstellwert anhand des kontinuierlichen Betriebs automatisch berechnen.


Wenn die Taste im Messmodus nach Auswahl der autom. Voreinstellungsfunktion betätigt wird, wird eine Anfrage gemäß der Tabelle angezeigt.

#### Anzeige während der automatischen Voreinstellung

	0	9				
		norn	naler Ausgang	invertierter Ausgang		
	Ausgangsmodus	Hysterese- Modus	Window-Comparator- Modus	Hysterese- Modus	Window-Comparator- Modus	
	Anzeige während der automatischen Voreinstellung	RPX		X	Any	

Bei Betätigung der Taste 📳 blinkt die Anzeige auf. Den Durchfluss ändern, solange die Anzeige aufblinkt.

momentaner Durchfluss



Der Einstellwert wird nach Betätigen der Taste 
automatisch berechnet. Dann ist der automatische Voreinstellungsmodus beendet und das Gerät schaltet wieder auf den Messmodus.

Die Einstellung des Modus automatische Voreinstellung ist wie folgt.

#### •Einstellungswert der automatischen Voreinstellung

Hysterese-Modus	Window-Comparator-Modus
Einstellwert  •P_1 = A - (A - B)/4  •H_1 = (A - B)/2  (n_1 = B + $\frac{A - B}{4}$ im Modus invertierter Ausgang)	•P1L = B •P1H = A •H_1 = 5 Stellen 1 Stelle steht für die min. Einstelleinheit (beim invertierten Ausgang werden aus P1L, P1H die Werte n1L bzw. n1H )

Siehe Liste der Ausgangsmodi für den Betrieb des Hysteresemodus und des Window Comparator Modus

#### ■[F10] Speichern des summierten Wertes

Die Grundeinstellung dient zum Löschen des summierten Werts bei Ausschalten der Spannungsversorgung.

Es kann eingestellt werden, dass der summierte Wert alle 2 bzw. Minuten gespeichert wird.

Die Lebensdauer des Speicherelements beträgt 1 Million Zugriffe.


Bei einem Einsatz des Durchflussschalters von 24 Stunden am Tag, ist die Lebensdauer wie folgt:

Alle 5 min abspeichern: ... 5 min x 1 Million = 5 Millionen min = 9.5 Jahre Alle 2 min abspeichern: ... 2 min x 1 Million = 2 Millionen min = 3.8 Jahre

#### <Vorgang>

Drücken Sie im Modus Funktionswahl die Taste △ oder 🗑, damit [F 10] angezeigt wird.

Drücken Sie die Taste 🔊 🤟 Wechselt zu Speichern des summierten Werts



Drücken Sie Taste 🕲 zum 🧼 Wechselt in den Modus Funktionswahl Bestätigen

Einstellung [F 10] Speichern des summierten Werts beendet

Anm.) Wird die externe Resetfunktion mehrfach verwendet, muss die Wartezeit höher sein, als das erforderliche Speicherintervall.

#### ■[F11] Auswahl Analogausgang Filter

Diese Funktion kann bei Analogausgang verwendet werden. Die Ansprechzeit wird geringer, wenn der Filter des Analogausgangs deaktiviert wird.

Anm.) Liegt kein Analogausgang vor, wird [—] angezeigt, und die Funktion ist nicht verfügbar.


### <Vorgang>

Drücken Sie im Modus Funktionswahl die Taste 

 oder 

 , damit [F 11] angezeigt wird.

Drücken Sie die Taste 
Wechselt zur Auswahl des Analogausgang-Filters



Drücken Sie Taste S zum Wechselt in den Modus Funktionswahl Bestätigen

Einstellung [F 11] Filter Analogausgang beendet


#### ■ [F12] Auswahl des Energiesparmodus

Der Energiesparmodus ist einstellbar. Wird 30 s lang am Produkt keine Taste betätigt, schaltet es in den Energiesparmodus. Die werkseitige Einstellung ist der normale Modus (Energiesparmodus AUS). (Die Dezimalpunkte blinken bei Betrieb.)

### <Vorgang>

Drücken Sie im Modus Funktionswahl die Taste △ oder ☑, damit [F 12] angezeigt wird.

Drücken Sie die Taste 📓 🔻 Wechselt zum Modus Auswahl Energiesparmodus



Drücken Sie Taste S zum Wechselt in den Modus Funktionswahl. Bestätigen

Einstellung [F 12] Energiesparmodus beendet.

Im Energiesparmodus wird durch Betätigen jeder Taste zur normalen Anzeige gewechselt. Wenn 30 s lang keine Taste betätigt wird, schaltet die Anzeige wieder auf Energiesparmodus (nur im Messmodus).


Bei aktiviertem Energiesparmodus blinken die
Dezimalpunkte auf, wie in der Abb. rechts gezeigt.

#### ■ [F13] Eingabe Sicherheitscode

Im Zustand mit Tastensperre kann ein Sicherheitscode (PIN-Nr.) eingegeben werden. Informationen über die Tastensperrfunktion erhalten Sie auf der Seite 61. Bei der Ersteinstellung ist die PIN-Zahl nicht erforderlich.

### <Vorgang>

Drücken Sie die Taste <a>S</a> Wechselt zum Einstellen Sicherheitscode



Drücken Sie Taste 🕲 zum 🦤 Wechselt in den Modus Funktionswahl. Bestätigen

Einstellung [F 13] Eingabe Sicherheitscode beendet.

Bei aktiviertem Sicherheitsmodus muss der Sicherheitscode eingegeben werden, um die Tastensperre aufzuheben. Der Sicherheitscode kann vom Bediener festgelegt werden.

Werkseitig ist der Sicherheitscode auf [000] gesetzt.

Weitere Angaben zur Tastensperre mit Sicherheitscode, siehe Seite 61.


- Einstellung Sonderfunktionen
- [F98] Alle Funktionen sind einstellbar

Funktionen sind abwechselnd einstellbar.

### <Vorgang>

Drücken Sie die Taste 📓 🔻 Wechselt auf zur Einstellung aller Funktionen





#### \*1 Funktionseinstellung

Bei jeder Betätigung der Taste werden die Funktionen in der nachfolgenden Reihenfolge aufgerufen. Die Einstellung erfolgt mit der Taste bzw. Details zur Einstellung siehe entsprechenden Abschnitt.

#### Einzustellende Funktion

	ilende i dirktion		
Reihen- folge	Funktion	anwendbare Modelle	
1	Auswahl der Anzeigeeinheit	Modell mit Einheitswechselfunktion	
2	Auswahl Ausgangsmodus (OUT1)	alle Modelle	
3	Auswahl invertierter Ausgang (OUT1)	alle Modelle	
4	Durchflusseinstellung (OUT1)	alle Modelle	
5	Hysteresewechsel (OUT1)	alle Modelle	
6	Einstellen der Anzeigefarbe	alle Modelle	
7	Auswahl Ausgangsmodus (OUT2)		
8	Auswahl invertierter Ausgang (OUT2)	Dradukt wit O NDN adas DND Averitores	
9	Durchflusseinstellung (OUT2)	Produkt mit 2 NPN oder PNP Ausgängen	
10	Hysteresewechsel (OUT2)		
11	Auswahl Betriebsmedium	alle Modelle	
12	Auswahl Anzeigeeinheit	alle Modelle	
13	Einstellen der Ansprechzeit	alle Modelle	
14	Auswahl Anzeigemodus	alle Modelle	
15	externer Eingang	Produkt mit externem Eingang	
16	Auswahl Anzeigeauflösung	Modell 10 [ Q/min] und Modell 100 [ Q/min]	
17	Einstellen der automatischen Voreinstellung	alle Modelle	
18	Speichern summierter Wert	alle Modelle	
19	Auswahl Filter Analogausgang	Produkt mit Analogausgang	
20	Auswahl Energiesparmodus	alle Modelle	
21	Eingabe des Sicherheitscodes	alle Modelle	

### ■ [F99] Zurücksetzen auf ursprüngliche Einstellung

Drücken Sie die Taste ▲ oder 🖫 bis [ON] erscheint und dann mindestens 5 s gleichzeitig die Tasten 🕲 und 🕲 . Dadurch wird der Modus auf die werkseitige Einstellung zurückgesetzt.

## Weitere Einstellungen

### Spitzen- und Tiefstwertanzeige

Der Maximalwert (Minimalwert) wird ab Spannungsanlegen erfasst und aktualisiert.

Im Modus Spitzen-/Tiefstwertanzeige wird der Durchfluss angezeigt.

Drücken Sie im Spitzenwertanzeigemodus die Taste mindestens 1 s lang. Der Maximalwert blinkt und wird gehalten.

Drücken Sie die Taste mindestens 1 s lang, um die Maximaldurchflussrate zu verlassen. Die Anzeige wechselt erneut in den Messmodus.

Wenn die Tasten ▲ und ☑ gleichzeitig min. 1 s lang gedrückt werden, während der Max-/Min-Wert angezeigt wird, wird der Maximalwert (Minimalwert) zurückgesetzt.

#### Zurücksetzen auf Null

Der angezeigte Wert kann auf Null gesetzt werden, wenn der zu messende Durchfluss innerhalb einer Spanne von ±10% vom Endwert des werkseitig eingestellten Durchflusses liegt.

(Der Einstellbereich von ±1 Stelle ist je nach Produkt unterschiedlich.)

Diese Funktion ermöglicht die Erkennung von Druckschwankungen, die ohne Einfluss durch Schwankungen in der Durchflussversorgung über einen bestimmten Wert hinausgehen. Drücken Sie die Tasten ຝ und 🖾 mindestens 1 s lang, um die Anzeige auf "0" zu setzen.

Der Durchflussschalter wechselt automatisch in den Messmodus.

Der summierte Wert ist Null, wenn der summierte Durchfluss angezeigt wird.

### Tastensperre

Die Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Änderungen der Einstellungen. Wird eine Taste betätigt, während die Tastensperre aktiviert ist, wird ca. 1 s lang [LoC] angezeigt.

<Vorgang - Ohne Eingabe des Sicherheitscodes>

1 Halten Sie die Taste S mindestens 5 Sekunden lang gedrückt im Messmodus.



Die momentane Einstellung [LoC] bzw. [UnL] wird angezeigt. (Das Aufheben der Verriegelung erfolgt ebenso.)

2 Drücken Sie 

oder

oder

oder

oder Latriegelung zu wählen.



3 Drücken Sie S zum Speichern der Einstellung.


<Vorgang - Mit Eingabe des Sicherheitscodes>

### Verriegeln

1 Halten Sie die Taste S im Messmodus min. 5 s lang gedrückt.
[UnL] wird angezeigt.

Sanc O2

2 Drücken Sie die Taste oder die Tasten zu sperren [LoC].




3 Drücken Sie S zum Speichern der Einstellung.

#### Weitere Einstellungen (Forts.)

- Entriegeln
- 1 Halten Sie die Taste im Messmodus min. 5 s lang gedrückt. [LoC] wird angezeigt.



2 Drücken Sie die Taste o oder □ , um die Tasten zu entriegeln [UnL].



Wenn gedrückt wird, wird die Eingabe des Sicherheitscodes verlangt.

Zur Eingabe des Sicherheitscodes siehe [Eingabe und Änderung des Sicherheitscodes] auf Seite 63.



Ist der eingegebene Sicherheitscode korrekt, wechselt die Anzeige auf [UnL] und hebt bei Betätigen der Taste oder die Tastensperre auf und wechselt in den Messmodus. Ist der eingegebene Sicherheitscode nicht korrekt, leuchtet [FAL] auf und die Anzeige kehrt in den Modus Eingabe des Sicherheitscodes zurück. Wird dreimal der falsche Sicherheitscode eingegeben, leuchtet [LoC] auf, und die Anzeige kehrt in den Messmodus zurück.

#### Ändern des Sicherheitscodes

Werkseitig ist der Sicherheitscode auf [000] gesetzt, kann jedoch nach Wunsch geändert werden.

#### <Vorgang>

- 1 Führen Sie nach Beenden der Einstellung (Seite 61) alle drei Schritte zum Entriegeln der Tastensperre durch (Seite 62, 3).
- 2 Halten Sie nach Eingabe des Sicherheitscodes und Wechseln der Anzeige auf [UnL] die Tasten 

  und 

  gleichzeitig mindestens 5 s lang gedrückt.

  [000] wird angezeigt und die Eingabe des geänderten Sicherheitscodes verlangt.

  Zur Eingabe des Sicherheitscodes siehe [Eingabe und Änderung des Sicherheitscodes].

  Der neue Sicherheitscode wird angezeigt.
- Nach Überprüfung des Codes, drücken Sie die Taste .

  Die Anzeige wechselt erneut in den Messmodus.

  Wird an dieser Stelle die Taste aoder gedrückt, wird der neue Sicherheitscode nicht gespeichert und eine Änderung des Sicherheitscodes verlangt.

### • Eingabe und Ändern des Sicherheitscodes


Die erste Stelle beginnt zu blinken.

Drücken Sie die Taste  $\triangle$  oder  $\boxed{v}$  , um den gewünschten Wert einzustellen.

Wenn Sie die Taste <a> drücken, beginnt die zweite Stelle an zu blinken.</a>

(Wenn Sie S drücken, wenn die letzte Stelle blinkt, kehrt die Einstellziffer zum Anfang zurück.)

(Werden die Tasten bei der Eingabe und beim Ändern des Sicherheitscodes nicht innerhalb von 30 s betätigt, wechselt die Anzeige erneut in den Messmodus.)



## Fehleranzeige

### Fehleranzeigefunktion

Diese Funktion zeigt bei Auftreten eines Problems oder Fehlers den Fehlerort und die Fehlerart an.

Fehler- benennung	Fehleranzeige	Fehlerart	Fehlerbeseitigung	
Durch- flussfehler	XXX	Durchfluss übersteigt den oberen Grenzwert des angezeigten Durchflussbereichs.	Durchfluss reduzieren.	
		mind5% Durchfluss in die entgegengesetzte Richtung.	Leiten Sie den Durchfluss in die richtige Richtung.	
Ü		Der Arbeitsstrom des Schalterausgangs (OUT1) ist höher als 80 mA.	Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und beseitigen Sie die Ursache für den Überstrom. Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein.	
Überstrom- fehler	ErZ	Der Arbeitsstrom des Schalterausgangs (OUT2) ist höher als 80 mA.		
System- fehler		Voraussetzung ist die vorherige werkseitige Voreinstellung. Der interne Schaltkreis könnte beschädigt sein.	Betrieb sofort einstellen und mit SMC in Verbindung setzen.	
	Erj	Systemfehler Die Daten wurden nicht gespeichert oder der interne Schaltkreis ist beschädigt.	Rücksetzen mit der Reset-Funktion.	
Null- stellungs auf Null (Betätigung der Tasten		Fließt das Medium während des Zurücksetzens auf Null (Betätigung der Tasten 🖨 und 🗑 gleichzeitig und weniger als 1 s.), wird am Display 1 s lang "Er4" angezeigt.	Stellen Sie sicher, dass das kein Medium während des Rücksetzens auf Null fließt.	
Durch- flussfehler Angezier Summierter Durchfluss		Summierter Durchflussbereich überschritten.	Setzen Sie den sum- mierten Durchfluss zurück. (Wird kein sum- mierter Durchfluss ver- wendet, ist dies kein Problem.)	

Wenn die oben genannten Maßnahmen nicht zur Wiederaufnahme des Betriebs führen, muss der Fehler von SMC untersucht werden.

			Revisionen
Ver.1.0	Aktualisiert	26. Dez. 2006	

# **SMC** Corporation

URLhttp://www.smcworld.com

Die Angaben können ohne vorherige Ankündigung und ohne dass daraus eine Verpflichtung für den Hersteller entsteht, geändert werden.

Die Produktbeschreibung aus diesem Dokument kann von anderen Herstellern als ihr Warenzeichen verwendet werden.

© 2006 SMC Corporation Alle Rechte vorbehalten